





307820	Gâche centrale plate réglable	24 x 3 mm	Droite
307820A	Gâche centrale plate réglable	24 x 3 mm	Gauche
307820E	Gâche centrale en U réglable	24 x 5 mm	Droite
307820F	Gâche centrale en U réglable	24 x 5 mm	Gauche
307821	Gâche plate réversible réglable par excentrique	Diamètre excentrique : 10 mm	Réversible
307821A	Gâche plate réversible réglable par excentrique	Diamètre excentrique : 12 mm	Réversible
307821B	Gâche plate réversible réglable par excentrique	Diamètre excentrique : 14 mm	Réversible
307825	Gâche centrale plate non réglable	24 x 3 mm	
307825C	Gâche centrale en U non réglable	24 x 6 mm	
307826	Gâche plate réglable - Pour pêne rond	24 x 3 mm	
307826D	Gâche en U réglable - Pour pêne rond	24 x 8 mm	
307827	Gâche plate réglable par excentrique - Pour pêne rond	20 x 3 mm - Diamètre excentrique : 10 mm	
307827A	Gâche plate réglable par excentrique - Pour pêne rond	20 x 3 mm - Diamètre excentrique : 12 mm	
307827B	Gâche plate réglable par excentrique - Pour pêne rond	20 x 3 mm - Diamètre excentrique : 14 mm	
307828	Gâche plate réglable - Pour verrou crochet	24 x 3 mm	
307828A	Gâche en U réglable sous tête - Pour verrou crochet	24 x 5 mm	
307828L	Gâche plate réglable par excentrique - Pour verrou crochet	20 x 3 mm - Diamètre excentrique : 10 mm	
307828M	Gâche plate réglable par excentrique - Pour verrou crochet	20 x 3 mm - Diamètre excentrique : 12 mm	
307828N	Gâche plate réglable par excentrique - Pour verrou crochet	20 x 3 mm - Diamètre excentrique : 14 mm	