



PÊNE AUTOMATIQUE AKR



DESRIPTIF


Pêne automatique AKR.

La tringle est sortie lors de la fermeture de l'ouvrant de service.

Position d'installation dans la rainure de ferrage en haut.

Déverrouillage par effet ressort lors de l'ouverture de l'ouvrant de service.

Sens gauche ou droite.



DETAILS

En blanc ou en gris.

Code	Sens	Finition
307817	Gauche	Blanc
307817A	Droite	Blanc
307817B	Gauche	Gris
307817C	Droite	Gris