

SERRURE BOUTON POUSSOIR - ESPAGNOLETTE OU NORMAL


DESSCRIPTIF

HÄFELE



Serrure bouton poussoir pour serrure espagnolette ou normal. En plastique brun. Montage à visser. Pose à droite ou gauche. Axe de 25 mm. Pour une tringle profilée partagée de diamètre 6 mm. Verrouillage par bouton-poussoir. Utilisable d'un côté, avec pêne demi-tour à ressort. Fourni avec une paire de crochets d'arrêt.

Accessoires pour la serrure bouton poussoir : rosace, gâche équerre et bouton.

- Rosaces en plastique. Épaisseur de porte : 16 ou 19 mm. Montage à enfoncer. Disponible en chromé mat, en laiton et en blanche.
- Gâche équerre plastique marron. Montage à visser.
- Bouton en plastique pour épaisseur de porte de 16 et 19 mm. Montage à visser. Existe sous 3 coloris : chromé mat, laiton et blanche.



Kit serrure bouton poussoir
+ paire de crochets d'arrêt



Kit serrure bouton poussoir
+ paire de crochets d'arrêt

DETAILS

- Guide de montage de la serrure bouton poussoir.- Schéma de la serrure bouton poussoir. - Schéma de la rosace.- Schéma du bouton.- Schéma de la gâche à équerre.

Code	Désignation	Dimensions	Finition
406164	Bouton poussoir	23 x 19 mm	Blanc
406170	Rosace pour bouton poussoir	Ep porte : 16 mm	Blanc
406178	Gâche équerre	53 x 12 x 10 mm	Plastique marron