



## CHARGEUR - TCL 3 - 499335

### DESCRIPTIF

**FESTOOL**

Pour batteries BP 18 Li 3,1 Ergo / BP 18 Li 3,1 Ergo-I / BP 18 Li 3,1 C / BP 18 Li 3,1 CI / BP 18 Li 4,0 HPC-ASI / BP 18 Li 5,2 AS / BP 18 Li 5,2 ASI / BP 18 Li 6,2 AS / BP 18 Li 6,2 ASI. Affichage LED du niveau de charge de la batterie. Courant de charge : 3 A. Tensions d'entrée : 220 à 240 V.



### DETAILS

Pour batteries BP 18 Li 3,1 Ergo / BP 18 Li 3,1 Ergo-I / BP 18 Li 3,1 C / BP 18 Li 3,1 CI / BP 18 Li 4,0 HPC-ASI / BP 18 Li 5,2 AS / BP 18 Li 5,2 ASI / BP 18 Li 6,2 AS / BP 18 Li 6,2 ASI. Affichage LED du niveau de charge de la batterie. Courant de charge : 3 A. Tensions d'entrée : 220 à 240 V.

Code	Désignation
506363C	Chargeur TCL 3