



## CHARNIÈRE D'ANGLE INTERMAT 9944 ET 9936 - + ET - 30° / + ET - 45° / 90°

### DESSCRIPTIF



Charnière automatique avec technique de clissage.  
Boîtier : Ø 35 mm. Réglage intégré : Recouvrement et profondeur : +2 à -2 mm. Réglage de la hauteur via la plaque de montage. Perçage : TH52 x 5,5 mm. Entraxe : 52 mm.



### DETAILS

- Fiche technique de la charnière Interimat 9944 - W-30°.- Fiche technique de la charnière Interimat 9944 - W-45°.- Fiche technique de la charnière Interimat 9936 - W+30°.- Fiche technique de la charnière Interimat 9936-W+45°.- Fiche technique de la charnière Interimat 9936 - W90°.

Code	Modèle	Désignation	
460078	77700	9936 - Charnière d'angle +45° - en applique - C9,5	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Bas
460078A	73933	9936 - Charnière d'angle +45° - rentrante - C16	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base
460078B	77720	9944 - Charnière d'angle -45° - en applique	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Base : 1
460079	77709	9936 - Charnière d'angle 90° - rentrante	À enfoncer : Ø 10 x 11 mm - Boîtier : TH43 - Bas
460080A	73936	9944 - Charnière d'angle -30° - en applique	À visser - Boîtier : TH42 - Base : 12 mm - Ép



460080B	77690	9936 - Charnière d'angle +30° - en applique	À visser - Boîtier : TH42 - Base : 7 mm
460084	9102082	Cache bras de charnière	

**SAVFIMA**  
Quincaillerie

