



## PAD D'INTERFACE IP-STF Ø150

### DESSCRIPTIF

**FESTOOL**

Pad d'interface IP-STF Ø150

Le pad d'interface est idéal pour le ponçage des carrosseries, pour les meubles mais aussi pour le ponçage d'enduit lors des opérations de finition. Le pad sert d'amortisseur entre le disque abrasif et le plateau de ponçage, et réduit ainsi le risque de détérioration du revêtement des chants.

### DETAILS

Pad d'interface IP-STF Ø150

Le pad d'interface est idéal pour le ponçage des carrosseries, pour les meubles mais aussi pour le ponçage d'enduit lors des opérations de finition. Le pad sert d'amortisseur entre le disque abrasif et le plateau de ponçage, et réduit ainsi le risque de détérioration du revêtement des chants.

Principales utilisations :- Pour le ponçage d'arrondis, de nervures et d'arêtes- Réduit le risque de "galettes" sur les arêtes- Automobile- Opérations de mise en peinture/laquage- Ebénisterie

Code	Modèle	Diamètre
506376W	Pour ponceuse Ø : 150 mm - 203348	150 mm